Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER OFF	Power OFF	SHIFT +	Shift + Power
POWER ON	Power On		Power
DISC	Disc	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB1/ iPod	USB1/ iPod	SHIFT + USB 8	Shift + 8
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
RAND	Rand	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
0	0	HDMI - SAT 0	0
SRCH	SRCH	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Vol -	VOL –	Vol -
T TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
▲	Up	▲	Up
MENU POP UP MENU	Menu/ Pop Up	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right

Original		Replacement	
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TUNING ◀◀	<<</ Tuning-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
TUNING ▶▶	>>/ Tuning+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
AUDIO RDS	RDS/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
PIC IN PIC	Pic In Pic	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GRN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YEL	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
BLU	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
S.DIRECT	S.Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SDB/TONE	SDB Tone	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DOLBY	Dolby	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
POWER TV	Power Tv	SHIFT + OK	Shift + OK
TV INPUT	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REMOTE/BROWSE	Remote/Browse	LIST SMART	Smart / List
▶/II DOCK	Play/Pause	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /