Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V+	V+	+ VOL	Vol +
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V-	V-	VOL −	Vol -
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
RCL	Red / RCL	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PAUSE	Green / Pause	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Green / Pause	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUB	Yellow / SUB	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow / SUB	Subtitle / EQ		
Blue / Text	Blue / Prime Video / Random		
Blue / Text	Text / Goto		
❚❚	Pause / Step / Freeze		
◀	I<< / Preset-		
❚▶	>>I / Preset+		
●	Rec / Rec Mode		
▶	Play / Slow		
◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>> / Tune+		
■	Stop / Hold		