Original		Replacement		Original		Replacement	
STANDBY	Power		Power		Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		Vol +	+ VOL	Vol +
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		Down		Down
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Play	SLOW	Play / Slow		Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-	1	1	TV 1	1
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+	2	2	DVD 2	2
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	3	3	CD-STB 3	3
	>>	TUNE+	>> / Tune+	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	4	4	VIDEO 4	4
	Up		Up	5	5	TAPE 5	5
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	6	6	TUNER 6	6
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left	7	7	AUX-HDD 7	7
	Vol -	VOL –	Vol -	8	8	USB 8	8
OK	OK	OK	OK	9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	HDMI - SAT 0	0		
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TTX	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
RES	RES	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		