Mandis shop

Epson 1435033

Original		Replacement	
Power	Power	ON	On
Menu	Menu	MENU/INFO	Menu / Info
E-Zoom+	E-Zoom+	K.S. ZOOM	KS Up
E-Zoom-	E-Zoom-	K.S. ZOOM	KS Down
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
Enter	Enter	OK	OK
Esc	Esc	EXIT/LAMP	Exit / Lamp
Help	?/Help	OFF	OFF
🔊	Vol +	+ VOL PAGE	Vol +
🔊	Vol -	VOL PAGE −	Vol -
Search	Source/Search	SEARCH SRC	SRC / Search
S-Video 1	1	1 POINT	1 / Point
Video 2	2	2	2
Resize 3	3	3	3

Original		Replacement	
1 Comp 4	4	4 VGA1	4 / VGA1
Comp 2 5	5	5 VGA2	5 / VGA2
Color Mode 6	6	6 COMP	6 / Comp
Pointer 7	7	7 S-VID	7 / S-Vid
A/V Mute 8	8	8 VIDEO	8 / Video
Freeze 9	9	9 HDMI	9 / HDMI
Auto 0	0	0 LAN	0 / Lan
Auto 0	Auto	MODE AUTO	Auto / Mode
S-Video 1	S-Video	SHIFT + 7 S-VID	Shift + 7 / S-Vid
Video 2	Video	SHIFT + 8 VIDEO	Shift + 8 / Video
Comp 2 5	Comp 2	SHIFT + 6 COMP	Shift + 6 / Comp
Pointer 7	Pointer	K.S.	K.S. / PIP
A/V Mute 8	AV Mute	FOCUS	Mute / Focus
Freeze 9	Freeze	/FREEZE	Pict / Freeze
Color Mode 6	Color Mode	BLANK HIDE	Hide / Blank
Resize 3	Resize	ASPECT/RE	Aspect / Re-Sync
1 Comp 4	Comp 1	-- USB	-- / USB

https://mandisshop.com/Epson/1357382-replacement-remote-control-for-Epson-1435033.htm