Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV		AV / Input / RDS
	Up		Up
	P+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol+		Vol+
	Left		Left

Original		Replacement	
	Vol-		Vol-
	OK		OK
	Down		Down
	P-		CH- / Page-
	i		Info / Angle
	CL		D.Menu / Top
	Mute		Mute / Dimmer
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Rec		Rec / Rec Mode
	Green		Green / APP / Repeat
	Timer		Sleep / Timer
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Picture		Picture / Format
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Sound		Sound / Title
	(I)-		Shift + CH- / Page-

Original	Replacement
(I)+	SHIFT + CH PAGE — Shift + CH+ /
☼-	PRESET- — I<< / Preset-
☼+	PRESET+ — >>I / Preset+
<<	TUNE- — << / Tune-
Play	SLOW — Play / Slow
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
INDEX + <<	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
INDEX + >	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /
Stop	HOLD — Stop / Hold

Original	Replacement