Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Pro.LIST	Pro. List	DISC NAV LIST	List
LAST	Last	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
I-II	♪/I-II	SOUND DUAL	Dual
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INDEX	Index	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
MIX	Mix	SETTINGS OPT	Options
SUBPAGE	Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
HOLD	Hold	■	Stop
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
FAV.	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
PIC	Pic	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original	Replacement