Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[=]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
Subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Micro	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
CH.List	CH. List	LIST SMART	Smart / List		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	Youtube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Google Play	Google Play	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
	...	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		