Original		Replacement	
	Power		Power
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH.List	CH List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[=]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement		Original	Replacement
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
	Voice	LIST SMART	Smart / List		
Media	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
FreeviewPlay	Freview Play	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		