Mandis shop

Hisense EN212FD1H

Original	Replacement
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Bluetooth	9
Surr.	Sound / Title
EQ	Subtitle / EQ
Vol +	Vol +
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
Bass+	Up
Treble+	Right
Dimmer+	CH+ / Page+
Bass-	Down
Treble-	Left
Dimmer-	CH- / Page-

Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer

https://mandisshop.eu/hisense/1059-756-replacement-remote-control-for-hisense-EN212FD1H-W0479.htm