Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	T. Set/Clock	Setup / OPT /
Audio Out	Mute / Dimmer	Menu Right	Right
Slow Down	Shift + Play /	Exit	Exit / Cancel / Clear
F. Adv	Zoom / Size	Slow/Dpss+	Vol +
Stop	Stop / Hold	Menu Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Next	>>I / Preset +
Menu	Menu / Home	Audio	Audio / Lang I/II
Video/Go-To	Text / Goto	1	1
Menu Up	Up	Prev.	I << / Preset -
Display	Display / Media	2	2
Slow/Dpss-	Vol -	3	3
Mon/TV	Eject / Surround	4	4
Sp/Lp/Speed	D. Menu / Top	5	5
Menu Left	Left	6	6
VCR/TV	Info / Angle	7	7
OK Enter	OK	8	8
Auto/Track	Smart / List	Tracking+	CH+ / Page+

Original	Replacement	Original	Replacement
Tracking-	CH PAGE –	CH- / Page-	
9	BLUETOOTH 9	9	
-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
Input Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	
0	HDMI - SAT 0	0	
Record	REC MODE ●	Rec / Rec Mode	
Rewind	TUNE- ◀◀	<< / Tune-	
Play	SLOW ▶	Play / Slow	
F. Forward	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	
Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Timer/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	
Case Tape	FORMAT PICTURE	Picture / Format	
Clear 00:00	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear	
Progr/C/CH	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /	
Index Pict-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /	
Index Pict+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /	
Ch. Memo	RETURN BACK	Back / Return	