Mandis shop

# Hitachi HL01883

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | POWER | | Power |
| MUTE | MUTE | MUTE | Mute |
| MENU | MENU | TOP MENU MENU | Menu |
| ESC | ESC | RETURN BACK | Back |
| | MY BUTTON 1 | 1 | 1 |
| | MY BUTTON 2 | 2 | 2 |
| | UP | | Up |
| | DOWN | | Down |
| KEYSTONE | KEYSTONE | ECO 3D | 3D |
| | MY SOURCE / D. | TIMER AV | AV |
| | LEFT | | Left |
| | SEARCH | SEARCH TV/R | TV/R |
| BLANK | BLANK | AD SUBT | Subt |
| | RIGHT | | Right |
| ASPECT | ASPECT | PICTURE FORMAT | Format |
| | VOL+ | + VOL | Vol + |
| | VOL- | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| UP PAGE | PAGE UP | + CH | Ch + |
| PAGE DOWN | PAGE DOWN | CH − | Ch - |
| MAGNIFY ON | MAGNIFY ON | HOME SMART | Smart |
| OFF | MAGNIFY OFF | APP MEDIA | Media |
| | ENTER | OK | Ok |
| RESET | RESET | CLEAR EXIT | Exit |
| FREEZE | FREEZE | | Pause |
| POSITION | POSITION | DISC NAV LIST | List |
| AUTO | AUTO | SOUND DUAL | Dual |
| VIDEO | VIDEO | A | Red |
| | COMPUTER | B | Green |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandisshop.eu/Hitachi/10322-161-replacement-remote-control-for-Hitachi-HL01883.htm