| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Input | | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Lang | | Audio / Lang I/II |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TXT | | Text / Goto |
| | Vol + | | Vol + |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | P+ | | CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | | Vol - |
| | Home | | Menu / Home |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| | i | | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | << | | << / Tune- |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Play | | Play / Slow |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |