Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power	EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1		Up		Up
2	2	DVD 2	2		Down		Down
3	3	CD - STB 3	3		Left		Left
4	4	VIDEO 4	4		Right		Right
5	5	TAPE 5	5		Vol +	VOL +	Vol +
6	6	TUNER 6	6		Vol -	VOL -	Vol -
7	7	AUX - HDD 7	7		CH/ Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8		CH/ Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
9	9	BLUETOOTH 9	9		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
0	0	HDMI - SAT 0	0		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
LIST	List	LIST SMART	Smart / List	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
APP	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat	SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement		Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle				