Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Hold/EPG	Guide
Mute	Mute	Red	Red
1	1	Green	Green
2	2	Yellow	Yellow
3	3	Blue	Blue
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	I-II	Dual
7	7	Source	AV
8	8	Freeze	Options
9	9	CH+	Ch +
0	0	CH-	Ch -
Back/S. Page	Back	Sleep	Sleep
Text	Text	Menu	Menu
Index/PVR List	Smart	DTV/Radio	TV/R
Rec/Reveal	Rec	Exit	Exit
Zoom/T. Shift	Eject	Aspect	3D

Original		Replacement	
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
INFO SLOW	Info/Slow	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE STEP	Step/Subtitle	AD SUBT	Subt
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>

Original		Replacement	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+ REPEAT	FAV+/ Repeat	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
FAV- A-B	FAV- / A-B	SHIFT + CH -	Shift + Ch -