Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
MENU SET UP	Set up	TOP MENU MENU	Menu
OSD SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
RETURN LISTEN MODE	Listen Mode	DISC NAV LIST	List
	Up Multi Control		Up
	Down Multi Control		Down

Original		Replacement	
P.CALL	Right P.Call		Right
P.CALL	Left P.Call / <I		Left
TUNI	<< Tuning		<<
UNING	>> Tuning		>>
ENTER	<	RETURN BACK	Back
BAND ►/II	Play / Pause Ban	PLAY MODE ►	Play
A/B+100 DISC SKIP	A/B +100 Disc	SEARCH TV/R	TV/R
BASS BOOST	Bass Boost	APP MEDIA	Media
AUTO ■	Auto / Stop		Stop
DVD	DVD / Pause		Pause
PHONO/AUX	Phono / AUX	A	Red
CD/DVD	CD/DVD	B	Green
TUNER	Tuner	C	Yellow
MD/TAPE	MD/Tape	D	Blue
VIDEO 1	Video1	ZOOM	Eject
VIDEO 2	Video 2	TIMER AV	AV
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Vol +		Vol +				
	Vol -		Vol -				

Original	Replacement	Original	Replacement
DVD Power	Power	Down	Down
1	1	Right / >>I	Right
2	2	Left / I <<	Left
3	3	Enter	Ok
4	4	<< Tuning	<<
5	5	>> Tuning	>>
6	6	Play/ Pause	Play
7	7	Stop	Stop
8	8	Pause	Pause
9	9		
0	0		
+10	Guide		
Menu	Menu		
OSD	Smart		
Return	Back		
Title	Info		
Up	Up		