Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
BACK	Back	RETURN BACK	Back		
SMART	Home/Smart	TOP MENU MENU	Menu		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
	OK	OK	Ok		
3D	3D	ECO 3D	3D		
	Mute	MUTE	Mute		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
P	Pr +	+ CH	Ch +		
P	Pr -	CH −	Ch -		
	Wheel Up	2	2		
	Wheel Down	5	5		



Original	Replacement
Power	Power
Wheel Down	SHIFT + ▼ Shift + Down
OK	OK Ok
Up	▲ Up
Down	▼ Down
Wheel Up	SHIFT + ▲ Shift + Up
Right	▶ Right
Left	◀ Left
Back	RETURN BACK Back
Home / Smart	HOME SMART Smart
3D	ECO 3D 3D
123 / Q.Menu	SHIFT + OK Shift + Ok
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL – Vol -
Mute	MUTE Mute
P +	+ CH Ch +
P -	CH – Ch -

Original	Replacement
Ratio	PICTURE FORMAT Format
List	DISC NAV LIST List
Q.Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Subtitle	AD SUBT Subt
Settings	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options
AD / PIP	SOUND DUAL Dual
>>	>> >>
>>	>>I >>I
Play	PLAY MODE ▶ Play
<<	<< <<
<<	I << I <<
Rec	REC MODE ● Rec
Pause	❚❚ Pause
Stop / Live TV	■ Stop
AV Mode	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Text	REPEAT TEXT Text
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch

Original	Replacement	Original	Replacement
Exit	CLEAR EXIT	T. Opt	SETTINGS OPT
TV / PC	SHIFT + HOME SMART	Q. View	E-MANUAL D.MENU
Input	TIMER AV	Energy Saving	SHIFT + ECO 3D
TV / Radio	SEARCH TV/R	9	9
Blue	D	8	8
Yellow	C	7	7
Green	B	6	6
Red	A	5	5
0	0	4	4
AD	SHIFT + AD SUBT	3	3
Search	SHIFT + SEARCH TV/R	2	2
Live Menu	TOP MENU MENU	1	1
Recent	FAV PRE-CH	My APPS	APP MEDIA
Live Zoom	ZOOM ⏏		
App	SHIFT + APP MEDIA		
Guide	-/-- GUIDE		
Info	DISPLAY INFO		