Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	HOME SMART	Smart
ENERGY SAVING	Energy Saving	ECO 3D	3D
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
TV/RAD	TV/RAD	SEARCH TV/R	TV/R
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
RETURN EXIT	Exit/Return	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MARK FAV	FAV/Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
AV MODE	AV Mode	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q. View	SOUND DUAL	Dual

Original		Replacement	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Stop		Stop
	Yellow	C	Yellow
	Play	PLAY MODE	Play
	Blue	D	Blue
	Pause		Pause
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT	Subtitle	AD SUBT	Subt
T.OPT	T. Opt.	SETTINGS OPT	Options
T.OPT	<<	<<	<<
SUBTITLE	>>	>>	>>
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media

Original	Replacement