Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/RAD	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
3D	3D	ECO 3D	3D
GUIDE	Gui de	GUIDE	Gui de
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
RATIO	Rati o	PICTURE FORMAT	For mat
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
SETTINGS	Set t i ngs	SHIFT + SETTINGS OPT	Shi f t + Opt i ons
Q.VIEW	Q. Vi ew	FAV PRE-CH	Pr e Ch
3D OPTION Q.MENU	Q. Menu/ 3D	APP MEDIA	Medi a
	Up		Up
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shi f t + Pr e Ch
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
AD PIP	PI P/ AD	SOUND DUAL	Dual
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow/ - ☼	Yellow		
Blue/ ☼+	Blue		
Stop	Stop		
Play	Play		
Pause	Pause		
Subtitle	Subt		
<<	<<		
>>	>>		
Text	Text		
T. Opt	Options		