Mandis shop

LG COV33552403

Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
F	F	HOME SMART	Smart
PRESET/FOLDER	Preset/Folder Up	CH +	Ch +
PRESET/FOLDER	Preset/Folder	CH −	Ch -
PROGRAM /MEMORY	Program/Memory	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY MODE	Display Mode	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
DELETE	Delete	-/-- GUIDE	Guide
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TUNING -	I<</Tuning-	I<<	I<<
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause

Original		Replacement	
TUNING +	Tuning+/>>I	>>I	>>I
■	Stop	■	Stop
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
ALARM	Alarm	RETURN BACK	Back
USB REC	USB Rec	REC MODE ●	Rec
SET	SET	TOP MENU MENU	Menu
*	*1	PICTURE FORMAT	Format
*	*2	ECO 3D	3D

https://mandisshop.eu/LG-10506825-replacement-remote-control-for-LG-COV33552403.html