Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FM/AM	FM/AM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PIP	PIP	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO/ MO./ST.	Audio Mo./St.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
XTS	XTS	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
XTS pro	XTS Pro	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
MENU/LIST	Menu/List	HOME MENU	Menu / Home
PR/PRESET	Up/PR/Preset+		Up
PR/PRESET	Up/PR/Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUN.–	Left/Tun-		Left
TUN.–	Left/Tun-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
MEMORY /ENTER	Memory/Enter	OK	OK
TUN.+	Right/Tun+		Right

Original	Replacement
Right / Tun+	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Down/ PR/ Preset	Down
Down/ PR/ Preset	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
Return	RETURN BACK Back / Return
Level	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
I<</ Skip-	PRESET- I<< / Preset-
>>I / Skip+	PRESET+ >>I / Preset+
Vol +	VOL + Vol +
Delay	CH PAGE - CH- / Page-
<</ Scan-	TUNE- << / Tune-
>>/ Scan+	TUNE+ >> / Tune+
Pause/ Step	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Play	SLOW Play / Slow
Stop	HOLD Stop / Hold
Vol -	VOL - Vol -
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode

Original	Replacement
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
Timer Rec	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Instant Skip	CH+ PAGE CH+ / Page+
CHP ADD	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
Thumbnail	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
TV/DVD	LIST SMART Smart / List
TimeShift	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
Dubbing	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Angle	ANGLE INFO Info / Angle
ShowView	FORMAT PICTURE Picture / Format
RDS	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
PTY	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime Video / Random