Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FUNCTION	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INPUT	Input	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EQ	EQ	APP MEDIA	Media
VSM	VSM	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	FAV PRE-CH	Pre Ch
PRESET+	Up/Preset+		Up
PRESET–	Down/Preset-		Down
TUN.+	Right/Tun+		Right
TUN.–	Left/Tun-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
SCAN	<<Scan-		<<
SCAN +	Scan+/ >>		>>
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SKIP	I<<Skip-		I<<
SKIP +	>>I/Skip+		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
STOP	Stop		Stop

Original		Replacement		Original	Replacement
REC	Rec	REC MODE	Rec		
PROG./MEMO	Prog. / Memo	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep		
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +		
–	Volume-	VOL –	Vol -		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
S-TITLE	[. . .] / S-Titl	AD SUBT	Subt		
RDS	RDS	HOME SMART	Smart		
PTY	PTY	ECO 3D	3D		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
CHANNEL	CH+ Tv	+ CH	Ch +		
CHANNEL	CH- Tv	CH –	Ch -		
VOLUME	Volume+ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +		
VOLUME	Volume- Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -		