Original		Replacement	
POWER	Power		Power
EJECT OPEN/CLOSE	Eject / Open/Clos	SURROUND	Eject / Surround
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AV/INPUT	AV / Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV/INPUT	TV AV/Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR/CH	TV PR/CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	TV PR/CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	TV Vol +	VOL +	Vol +
I.SKIP	I.Skip	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
0	0	HDMI-SAT 0	0
DUBBING	Dubbing	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	TV Vol -	VOL −	Vol -
BACKWARD	<< Backward	TUNE-	<< / Tune-
FORWARD	>> Forward	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	>>I Skip	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause / Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
PR/CH(TRK)	Up / PR/CH(TRK)		Up
DISC MENU/LIST	Disc Menu / List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DISC MENU/LIST	Disc Menu / List	LIST SMART	Smart / List

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left	Clear	Exit / Cancel / Clear
Enter	OK	TV / VCR	Info / Angle
Right	Right	Timeshift	Sleep / Timer
Display	Display / Media		
Down /	Down		
Return	Back / Return		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
CHP. ADD	Guide / EPG / -/--		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Title	Sound / Title		
Thumbnail	Picture / Format		
Play Mode	Setup / OPT /		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		