| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/ CLOSE | Open/ Cl ose | ZOOM | Ej ect |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | Cl ear | CLEAR EXIT | Exi t |
| << | << | << | << |
| >> | >> | >> | >> |
| I << | I << | I << | I << |
| >>I | >>I | >>I | >>I |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | Pause/ St ep | | Pause |
| | St op | | St op |
| DVD MENU | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| RETURN | Ret ur n | RETURN BACK | Back |
| DISPLAY | Di spl ay | DISPLAY INFO | I nf o |
| AUDIO | O) ) / Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | [ . . . ] / Subt i t l | AD SUBT | Subt |
| SETUP | Set up | SETTINGS OPT | Opt i ons |
| MARKER | Mar ker | APP MEDIA | Medi a |
| SEARCH | Sear ch | SEARCH TV/R | TV/ R |
| ANGLE | Camer a/ Angl e | HOME SMART | Smar t |
| PROGRAM | Pr ogr am | PROG SLEEP | Sl eep |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shi f t + Ej ect |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| A-B | A- B | PICTURE FORMAT | For mat |
| RANDOM | Random | ECO 3D | 3D |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| * | Blue | | |
| PR/CH+ TV | Ch + | | |
| PR/CH- TV | Ch - | | |
| Vol + TV | Vol + | | |
| Vol - TV | Vol - | | |
| Power TV | SHIFT + Power | | |
| AV TV | AV | | |
| Title | Red | | |
| Enter | Ok | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |