Mandis shop

LG COV34905401

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
F		HOME MENU	Menu / Home		
	Vol +	VOL +	Vol +		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Bass+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
	Vol -	VOL −	Vol -		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		

https://mandisshop.eu/LG-108836-replacement-remote-control-for-LG-COV34905401.htm