Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	8	8
Power	Power	9	9
Timer / I□□	Sleep / Timer	*/ EPG	Guide / EPG / -/--
[ ] / T-C	Picture / Format	0/ AV	AV / Input / RDS
Audio/ Repeat	+ Shift + Green / APP /	0/ AV	0
Audio/ Repeat	Audio / Lang I/II	#/ PIP	Smart / List
[+] / Eye/ SV	Display / Media	Menu	Menu / Home
→[ ]←/ Disc Menu/ SP/ LP	D. Menu / Top	End	Exit / Cancel / Clear
Radio/ Search/ 000	+ Shift + Red / Netflix /	Text	Text / Goto
Radio/ Search/ 000	TV/ Radio /	Info	Info / Angle
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +

Original		Replacement		Original	Replacement
	Down		Down		
	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		

Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	0/AV	AV / Input / RDS
Power	Power	0/AV	0
Timer/I□□	Sleep / Timer	Menu	Menu / Home
[ ]/T-C	Picture / Format	End	Exit / Cancel / Clear
[+]/Eye/SV	Display / Media	Text	Text / Goto
⊣[ ]⊢/Disc Menu/SP/LP	D.Menu / Top	Info	Info / Angle
Radio/Search/000	Shift + Red / Netflix /	P+	CH+ / Page+
Radio/Search/000	TV/Radio /	Up	Up
1	1	Left	Left
2 abc	2	OK	OK
3 def	3	Right	Right
4 ghi	4	Down	Down
5 jkl	5	P-	CH- / Page-
6 mno	6	Red	Red / Netflix / Search
7 pqrs	7	Green	Green / APP / Repeat
8 tuv	8	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
9 wxyz	9	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	8 tuv	8	USB 8	8
	Power		Power	9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Timer / I □□	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	0 AV	0 / AV	HDMI - SAT 0	0
T-C	[ ] / T-C	FORMAT PICTURE	Picture / Format	0 AV	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Audio / Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Audio / Repeat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I / II	END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	[+] / Eye / SV	MEDIA DISPLAY	Display / Media	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DISC-MENU	-[ ]+ / Disc Menu / SP / LP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
RADIO	Radio / Search / 000	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Up		Up
RADIO	Radio / Search / 000	PROGRAM TV/RADIO	TV / Radio /		Left		Left
1	1	TV 1	1	OK	OK	OK	OK
2 abc	2	DVD 2	2		Right		Right
3 def	3	CD - STB 3	3		Down		Down
4 ghi	4	VIDEO 4	4	P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
5 jkl	5	TAPE 5	5	<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
6 mno	6	TUNER 6	6		Play	SLOW	Play / Slow
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7	>>	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original	Replacement	Original	Replacement
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		