Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
<- PR	<- PR	RETURN BACK	Back / Return
TV/AV	TV/ AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
PR+	Up / PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR+	Up / PR+		Up
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK LIST	OK / List	OK	OK
OK LIST	OK / List	LIST SMART	Smart / List
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
	Right / Vol +		Right
PR-	Down / PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR-	Down / PR-		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Red / Find	Red / Netflix / Search		
Green / V-Format	Picture / Format		
Green / V-Format	Green / APP / Repeat		
Yellow / TXT	Text / Goto		
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Audio L/	Audio / Lang I/II		
Blue / Audio L/	Blue / Prime Video / Random		
Record	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Shift	Eject / Surround		
<< Fast	<< / Tune-		
Fast >>	>> / Tune+		
< Slow	I<< / Preset-		
Slow >	>>I / Preset+		