Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
F/F	↑/ FF		>>
REW	↓/ REW		<<
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
LIST OK	List/ OK	OK	Ok

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Program+	CH +	Ch +
	Program-	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
AV/TV	AV/ TV	TIMER AV	AV
UHF	UHF	HOME SMART	Smart
PAL/NTSC	PAL/ NTSC	PICTURE FORMAT	Format
←PR	←PR	RETURN BACK	Back
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play		
Pause	Pause		
II	3D		
Red/Audio	Red		
Green/Position	Green		
Yellow	Yellow		
[...]	Subt		
Blue	Blue		
Audio L/R	Dual		
FN	Media		
↵/SAT	Text		
·/FAV	Pre Ch		