Mandis shop

# SYLVANIA N9278UD-A

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| GAME | Game | LIST SMART | Smart / List |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| CHANNEL RETURN | Channel Return | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| +100 | +100 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| VOL | Vol- | VOL | Vol- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOL | Vol- | | Left |
| CH | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| CH | CH+ | | Up |
| VOL | Vol+ | VOL | Vol+ |
| VOL | Vol+ | | Right |
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| CH | CH- | | Down |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |

https://mandisshop.ie/en/1066834-90944-replacement-remote-control-for-SYLVANIA-N9278UD-A.html