Mandis shop

Marantz RC012CR

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer	Vol +	Vol +
Clock	Shift + Sleep / Timer	Vol -	Vol -
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Top Menu	D. Menu / Top
Internet Radio	TV/ Radio /	Info	Info / Angle
Bluetooth	Shift + 9	Search	Red / Netflix / Search
Music Server	Audio / Lang I/II	Setup	Setup / OPT /
Front USB	Subtitle / EQ	Up	Up
Rear USB	Yellow / YouTube / Repeat	Down	Down
AUX	Shift + 7	Left	Left
I <</ CH-	I << / Preset-	Right	Right
Play	Play / Slow	Enter	OK
Pause	Pause / Step / Freeze	1	1
>>I / CH+	>>I / Preset+	2	2
ADD Favorites	CH+ / Page+	3	3
Call Favorites	CH- / Page-	4	4
DBB/ Tone	Display / Media	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
MNO 6	6	TUNER 6	6		
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7		
TUV 8	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
␣ 0	0	HDMI - SAT 0	0		
a/A +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		