Original	Replacement	Original	Replacement
POWER — Power NET	SHIFT + Power	SOURCE DIRECT — Source Direct	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
AMP POWER — AMP Power	Power	VOLUME ▲ — Volume+	VOL + — Vol +
NETWORK — Network	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	INFO — Info	ANGLE INFO — Info / Angle
CD — CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
RECORDER — Recorder	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	VOLUME ▼ — Volume-	VOL − — Vol -
TUNER — Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	QUEUE — Queue	MEDIA DISPLAY — Display / Media
PHONO — Phono	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	OPTION — Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
COAXIAL — Coaxial	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	▲ — Up	▲ — Up
OPTICAL — Optical	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7	◀ — Left	◀ — Left
⏮ — I<<	PRESET- ⏮ — I<< / Preset-	ENTER — Enter	OK — OK
▶/II — Play	SLOW ▶ — Play / Slow	▶ — Right	▶ — Right
▶/II — Pause	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze	BACK — Back	RETURN BACK — Back / Return
⏭ — >>I	PRESET+ ⏭ — >>I / Preset+	▼ — Down	▼ — Down
FAVORITES CALL — Favorites Call	+ CH PAGE — CH+ / Page+	SETUP — Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
■ — Stop	HOLD ■ — Stop / Hold	1 — 1	TV 1 — 1
FAVORITES ADD — Favorites Add	CH PAGE − — CH- / Page-	2 — 2	DVD 2 — 2
INPUT — Input	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS	3 — 3	CD-STB 3 — 3

Original		Replacement		Original	Replacement
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		

Original	Replacement	Original	Replacement
POWER — Power CD	SHIFT + Power	VOLUME — Volume+	VOL + — Vol +
AMP POWER — AMP Power	Power	INFO — Info	ANGLE INFO — Info / Angle
Open/Close	SURROUND — Eject / Surround	MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
NETWORK — Network	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	VOLUME — Volume-	VOL — — Vol -
CD — CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	OPTION — Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
RECORDER — Recorder	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Up	Up
TUNER — Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	Left	Left
PHONO — Phono	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	ENTER — Enter	OK — OK
COAXIAL — Coaxial	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	Right	Right
OPTICAL — Optical	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7	BACK — Back	RETURN BACK — Back / Return
I<<	PRESET- — I<< / Preset-	Down	Down
Play	SLOW — Play / Slow	SETUP — Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze	1 — 1	TV 1 — 1
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+	2 — 2	DVD 2 — 2
Stop	HOLD — Stop / Hold	3 — 3	CD-STB 3 — 3
INPUT — Input	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS	4 — 4	VIDEO 4 — 4
SOURCE DIRECT — Source Direct	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	5 — 5	TAPE 5 — 5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		