| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| DVD | Power | | Power |
| TV | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| CH | CH+ Tv | SHIFT + | Shift + CH+ / |
| VOLUME | Volume+ Tv | VOL + | Vol + |
| DIRECT TV REC | Direct Tv Rec | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO | Shift + TV/Radio / Program |
| AV | AV Tv | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| CH | CH- Tv | SHIFT + CH PAGE | Shift + CH- / |
| VOLUME | Volume- Tv | VOL - | Vol - |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| CH | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| CH | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| ShowView | ShowView | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MANUAL SKIP | Manual Skip | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| | I<< Skip | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Skip >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << Slow/Search | TUNE- | << / Tune- |
| | Slow/Search >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PLAY/x1.3 | Play | SLOW | Play / Slow |
| DIRECT NAVIGATOR TOP MENU | Direct Navigator/Top | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| FUNCTIONS | Functions | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Left | Left | F Rec | Subtitle / EQ |
| Enter | OK | HDD | Shift + 5 |
| Right | Right | DVD | Shift + 6 |
| Sub Menu | Menu / Home | SD/PC | Shift + 7 |
| Down | Down | B1 | Shift + 1 |
| Return | Back / Return | II>/Frame | Shift + 2 |
| Prog/Check | TV/Radio / | Position | Shift + 3 |
| Display | Display / Media | Input Select | Shift + 4 |
| Status | Picture / Format | | |
| Time Slip | Blue / Prime Video / Random | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Rec Mode | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| EXT Link | Smart / List | | |
| Timer | Sleep / Timer | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| Create Chapter | Green / APP / Repeat | | |
| Erase | Red / Netflix / Search | | |