| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Sleep | Sleep / Timer | Muting | Mute / Dimmer |
| On | Power | Level Down | Shift + Down |
| Standby | Shift + Power | Level Up | Shift + Up |
| Return | Back / Return | I << | I << / Preset- |
| Setup | Setup / OPT / | Play | Play / Slow |
| CH+/Disc+ | CH+ / Page+ | >>I | >>I / Preset+ |
| Enter | OK | << | << / Tune- |
| Up | Up | Stop | Stop / Hold |
| Vol + | Vol + | >> | >> / Tune+ |
| CH-/Disc- | CH- / Page- | Rec / Random | Blue / Prime Video / Random |
| Left | Left | Play Rev. | Pause / Step / Freeze |
| Right | Right | Open / Close | Eject / Surround |
| Vol - | Vol - | Input Sel. DVD | Shift + 2 |
| Down | Down | Input Sel. CD | Shift + 3 |
| Audio Sel | Audio / Lang I/II | Input Sel. V1 | Shift + 1 |
| CH Sel | D. Menu / Top | Input Sel. V2 | Shift + 4 |
| Test / Menu | Menu / Home | Input Sel. TAP | Shift + 5 |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| PLAYLIST TUN — Input Sel. TUN | SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6 | 9 WXYZ Re-EQ — Re-EQ | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ |
| V3 — Input Sel. V3 | SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7 | +10 CAPS DISPLAY — Display | MEDIA DISPLAY — Display / Media |
| V4 — Input Sel. V4 | SHIFT + USB 8 — Shift + 8 | 0 DIMMER — Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer |
| V5 — Input Sel. V5 | SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9 | 0 DIMMER — Dimmer | HDMI-SAT 0 — 0 |
| PH — Input Sel. PH | SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0 | SEARCH DEL ZONE 2 ENTER — Zone 2 | LIST SMART — Smart / List |
| 1 @.-'/ PURE A — Pure A | TV 1 — 1 | | |
| 2 ABC DIRECT — Direct | DVD 2 — 2 | | |
| 3 DEF STEREO — Stereo | CD-STB 3 — 3 | | |
| 4 GHI SURR — Surr. | VIDEO 4 — 4 | | |
| 4 GHI SURR — Surr. | SHIFT + SURROUND ⏏ — Shift + Eject / Surround | | |
| 5 JKL THX — THX | TAPE 5 — 5 | | |
| 6 MNO ALL ST — All St. | TUNER 6 — 6 | | |
| 7 PQRS ◄ DSP — ◄ DSP | AUX-HDD 7 — 7 | | |
| 7 PQRS ◄ DSP — ◄ DSP | SHIFT + ◄ — Shift + Left | | |
| 8 TUV DSP► — DSP ► | USB 8 — 8 | | |
| 8 TUV DSP► — DSP ► | SHIFT + ► — Shift + Right | | |
| 9 WXYZ Re-EQ — Re-EQ | BLUETOOTH 9 — 9 | | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Sleep | Sleep / Timer | >>I | >>I / Preset+ |
| On | Power | << | << / Tune- |
| Standby | Shift + Power | Stop | Stop / Hold |
| Return | Back / Return | >> | >> / Tune+ |
| Setup | Setup / OPT / | Random | Blue / Prime Video / Random |
| Disc+ | CH+ / Page+ | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Vol + | Vol + | Eject | Eject / Surround |
| Disc- | CH- / Page- | Input Sel. DVD | Shift + 2 |
| Vol - | Vol - | Input Sel. CD | Shift + 3 |
| Audio Sel / | Audio / Lang I/II | Input Sel. V1 | Shift + 1 |
| CH Sel / Top Menu | D. Menu / Top | Input Sel. V2 | Shift + 4 |
| Test / Menu | Menu / Home | Input Sel. TAP | Shift + 5 |
| Muting | Mute / Dimmer | Input Sel. TUN | Shift + 6 |
| Angle | Info / Angle | Input Sel. V3 | Shift + 7 |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Input Sel. V4 | Shift + 8 |
| I << | I << / Preset- | Input Sel. V5 | Shift + 9 |
| Play | Play / Slow | Input Sel. PH | Shift + 0 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 @.-'/ PURE A | 1 | TV 1 | 1 | | |
| 2 ABC DIRECT | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 DEF STEREO | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 GHI SURR | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 JKL THX | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 MNO ALL ST | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 PQRS DSP | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 TUV DSP | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 WXYZ Re-EQ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| +10 CAPS DISPLAY | +10 / --/--- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 DIMMER | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| SEARCH DEL ZONE 2 ENTER | Search/Enter | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| SEARCH DEL ZONE 2 ENTER | Search/Enter | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| On | Power | 2 | 2 |
| Standby | Shift + Power | 3 | 3 |
| Disc+ | CH+ / Page+ | 4 | 4 |
| Vol + | Vol + | 5 | 5 |
| Vol - | Vol - | 6 | 6 |
| Muting | Mute / Dimmer | 7 | 7 |
| Subtitle | Subtitle / EQ | 8 | 8 |
| I << | I << / Preset- | 9 | 9 |
| Play | Play / Slow | +10 | Guide / EPG / -/-- |
| >>I | >>I / Preset+ | 0 | 0 |
| << | << / Tune- | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Random | Blue / Prime Video / Random | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Eject | Eject / Surround | | |
| 1 | 1 | | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Sleep | Sleep / Timer | >>I | >>I / Preset+ |
| On | Power | << | << / Tune- |
| Standby | Shift + Power | Stop | Stop / Hold |
| NET A | Smart / List | >> | >> / Tune+ |
| Setup | Setup / OPT / | Rec / Random | Shift + Blue / Prime |
| CH+ / Disc+ | CH+ / Page+ | Rec / Random | Rec / Rec Mode |
| Enter | OK | Pause / Play Rev | Pause / Step / Freeze |
| Up | Up | Eject / Repeat | Shift + Green / APP / |
| Vol + | Vol + | Eject / Repeat | Eject / Surround |
| CH- / Disc- | CH- / Page- | Album | Red / Netflix / Search |
| Left | Left | Artist | Green / APP / Repeat |
| Right | Right | Genere | Yellow / YouTube / Repeat |
| Vol - | Vol - | Playlist | Blue / Prime Video / Random |
| Down | Down | 1 / Symbols | 1 |
| Muting | Mute / Dimmer | 2 / ABC | 2 |
| I << | I << / Preset- | 3 / DEF | 3 |
| Play | Play / Slow | 4 / GHI | 4 |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| 5 / JKL | 5 | | |
| 6 / MNO | 6 | | |
| 7 / PQRS | 7 | | |
| 8 / TUV | 8 | | |
| 9 / WXYZ | 9 | | |
| Display | Display / Media | | |
| +10 / CAPS | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 / Space | 0 | | |
| Search / Del | Fav / Marker / PC | | |
| Search / Del | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |