Mandis shop

Onkyo RC-242S

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MULTI ROOM A	Speakers A	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
SPEAKERS B	Speakers B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
LINE	LINE	AUX - HDD 7	7
INPUT TUNER	Tuner	TUNER 6	6
PHONO	Phono	VIDEO 4	4
CD	CD	CD - STB 3	3
TAPE-2	Tape 2	DVD 2	2
TAPE-1	Tape 1	TV 1	1
TAPE-1	Tape 1	TAPE 5	5
CLASS	Tuner CLASS	LIST SMART	Smart / List
PRESET	Tuner Preset	CH PAGE −	CH- / Page-
PRESET	Tuner Preset Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
DECK-A	◀ Deck A	◀	Left
DECK-A	▶ Deck A	▶	Right
DECK-B	◀ Deck B	SHIFT + ◀	Shift + Left
DECK-B	▶ Deck B	SHIFT + ▶	Shift + Right

Original		Replacement	
●/❚❚	●/❚❚ Deck A	ANGLE INFO	Info / Angle
■	■ Deck A	OK	OK
●/❚❚	●/❚❚ Deck B	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
■	■ Deck B	SHIFT + OK	Shift + OK
◀◀	◀◀ Deck A	▼	Down
▶▶	▶▶ Deck A	▲	Up
◀◀	◀◀ Deck B	SHIFT + ▼	Shift + Down
▶▶	▶▶ Deck B	SHIFT + ▲	Shift + Up
❚❚	❚❚ CD	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶	▶ CD	SLOW ▶	Play / Slow
AUDIO MUTING	Audio Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
■	■ CD	HOLD ■	Stop / Hold
VOLUME UP	Volume Up	+ VOL	Vol +
❚◀◀	❚◀◀ CD	PRESET- ◀◀	I<< / Preset-
▶▶❚	▶▶❚ CD	PRESET+ ▶▶	>>I / Preset+
DOWN	Volume Down	VOL −	Vol -

https://mandisshop.eu/Onkyo/1609-206-replacement-remote-control-for-Onkyo-RC-242S-24422.htm