Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Blue	D	Blue
	Yellow	C	Yellow
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide

Original		Replacement	
	Recall	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
AUDIO NICAM	Audio/Nicam	SOUND DUAL	Dual
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement	
CH+	CH+	CH+	Ch +
CH-	CH-	CH-	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	FAV+	SHIFT + CH+	Shift + Ch +
FAV- REPEAT	Repeat / FAV-	SHIFT + CH-	Shift + Ch -
⏯	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏯	Pause	⏸	Pause
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
TEXT ◀◀	<<	⏪	<<
HOLD ▶▶	>>/ Hold	⏩	>>
INDEX ⏮	I <</ Index	⏮	I <<
SIZE ⏭	>>I / Size	⏭	>>I
TEXT ◀◀	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBPAGE ■	Stop/ Subpage	■	Stop
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
REVEAL ZOOM	Zoom/ Reveal	ZOOM ⏏	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUTO	Auto	SETTINGS OPT	Options
EPG	EPG	E-MANUAL D.MENU	D. Menu