Original	Replacement	
[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Power		Power
Color	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
[+] / ♦	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
?	ANGLE INFO	Info / Angle
16: 9/ [+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
I-II / [≡]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
(<>) / X	LIST SMART	Smart / List
Up		Up
P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Left		Left
Vol -	VOL −	Vol -
Menu	HOME MENU	Menu / Home
Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Right		Right
Vol +	VOL +	Vol +

Original	Replacement	
P-	CH PAGE −	CH- / Page-
Down		Down
Inst	OK	OK
P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Red/ Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Green/ Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
Yellow/ Timer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
Blue/ Headphon	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Headphones	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	TV 1	1
2	DVD 2	2
3	CD-STB 3	3
4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Replacement