Original		Replacement	
	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
I-II	I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SOURCE AV	AV / Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DTV TV	TV / DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD - STB 3	3
	Red / Page+	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
POR 6	6	TUNER 6	6
	Green / Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Green / Page-	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
STU 7	7	AUX - HDD 7	7
VWX 8	8	USB 8	8
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EXIT -/--	-/-- / Exit	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
EXIT -/--	-/-- / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
M	M	HOME MENU	Menu / Home
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK / Select	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
V	V-	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	V+		Vol +
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	LIB		Display / Media
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Time		Sleep / Timer
	PIP-		I<< / Preset-
	PIP+		>>I / Preset+
	P<P / Swap		Back / Return
	PP		Eject / Surround
	Text		Text / Goto
	Subpage		Subtitle / EQ
	Hold		Shift + Stop /
	Cancel		Shift + Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
	Size / Wide		Zoom / Size
	Reveal / PIP		Shift + AV / Input / RDS
	Index / Guide		Guide / EPG / -/--
	Mix / PIP		Picture / Format