Original		Replacement	
	Pause		Pause
	Power		Power
	Mute		Mute
	Eject		Eject
SOURCE	Source		AV
USB	USB		Smart
VIDEO	Video	SC NA	Media
DEFAULT	Default		3D
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9

Original		Replacement	
0	0		0
10+	10+		Guide
PRE-V GOTO	RDS/Goto/Pre-V		Pre Ch
PG-	<<</Pg-/Search-		<<
PG+	>>/Pg+/Search		>>
CH-	I <<</CH-/Radio-		Ch -
CH+	>>I/CH+/Radio		Ch +
VOL +	Vol +		Vol +
VOL -	Vol -		Vol -
	Play		Play
	Stop		Stop
	Up	LAY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter		Ok
MENU	Menu/AM/FM	P	Menu

Original	Replacement	Original	Replacement
Set up/ Exi t/ Aut	Exi t		
Ti t l e/ Memor y/ EPG	For mat		
OSD/ MO/ ST/ I nf o	I nf o		
Zoom/ Tv/ Radi o	TV/ R		
Angl e/ TTX	Text		
Audi o	Dual		
Sub- T	Subt		
Gr een/ Pr og	Gr een		
Bl ue/ A- B	Bl ue		
Red/ Mar k	Red		
Yel l ow/ Repeat	Yel l ow		
On/ Of f LCD	Sl eep		
EQ Sound	Back		
Set up LCD	Opt i ons		
DSP Sound	Li st		