Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
TV Sys	D.Menu / Top
RPT	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
SubT	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Zoom	Zoom / Size
TTX	Text / Goto
EPG	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Slideshow	Picture / Format
Thumbnail	Display / Media
Playlist	Smart / List
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
Home	Menu / Home
Up	Up
X	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
<<	<< / Tune-
Down	Down
>>I	>>I / Preset+
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
1	1
2	2
3	3
Rec	Rec / Rec Mode
4	4

Original		Replacement		Original	Replacement
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		