Mandis shop

Panasonic N2QAYB000396

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PLAY | Timer/Play | ANGLE INFO | Info / Angle |
| CLOCK/TIMER | Clock/Timer | SHIFT + | TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + | DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| AUTO OFF | Auto Off | SHIFT + | Shift + Power |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PROGRAM | Program | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| ≧10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| DEL | Del | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| AUX | AUX | SHIFT + | AUX - HDD 7 Shift + 7 |
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + | SLOW ▶ Shift + Play / |
| DAB/FM | DAB/FM | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| ⏮/◀◀ | <<|/ << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶/⏭ | >>|/ >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| CD▶/II | Play/Pause CD | SLOW ▶ | Play / Slow |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| iPod▶/II | Play/Pause iPo | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| RE-MASTER | Re-Master | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SURROUND | Surround | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| D.BASS | D. Bass | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| ▲ | Up | ▲ | Up | | |
| ▼ | Down | ▼ | Down | | |
| iPod MENU | iPod Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| ► | Right | ► | Right | | |
| PRESET EQ | Preset EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| BASS/TREBLE | Bass/Treble | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| ◄ | Left | ◄ | Left | | |
| OK | OK | OK | OK | | |
| DAB MENU | DAB Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| AUTO PRESET | Auto Preset | LIST SMART | Smart / List | | |
| TUNE MODE | Tune Mode | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| DAB SECONDARY | DAB Secondary | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |