Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Guide	Guide / EPG / -/--
Picture	Picture / Format	i	Info / Angle
Input TV	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
Input AV	Shift + AV / Input / RDS	Up	Up
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Left	Left
Rakuten TV	Shift + Guide / EPG / -/--	OK	OK
Prime Video	Shift + Blue / Prime	Right	Right
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	Option	Setup / OPT /
My App	TV/ Radio /	Down	Down
Apps	Shift + Green / APP /	Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search	Provider / Lis	Smart / List
Green	Green / APP / Repeat	Mic	Sound / Title
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Scenery	D. Menu / Top
Blue	Blue / Prime Video / Random	I << / <<	<< / Tune-
Menu	Menu / Home	Play	Play / Slow
Home	Shift + Menu /	>> / >>I	>> / Tune+
Home	Display / Media	Stop	Stop / Hold

Original		Replacement	
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
+ ◢	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
∧	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
◢ –	Vol -	VOL –	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
∨	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
? eHELP	Help	SURROUND ⏏	Eject / Surround
0	0	HDMI-SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC