Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0	0
Enr Direct	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode	-/--	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Format	FORMAT PICTURE Picture / Format	Vol -	VOL - Vol -
Tv/Text	GOTO TEXT Text / Goto	Recherche	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
1	TV 1 1	I<< Index	PRESET- I<< / Preset-
2	DVD 2 2	Index >>I	PRESET+ >>I / Preset+
3	CD-STB 3 3	ShowView	ANGLE INFO Info / Angle
Align / Stab. Vert.+	CH PAGE + CH+ / Page+	Mode Photo	LIST SMART Smart / List
4	VIDEO 4 4	Relecture	RETURN BACK Back / Return
5	TAPE 5 5	Pause/Step	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
6	TUNER 6 6	Enr	REC MODE Rec / Rec Mode
Align / Stab. Ver	CH PAGE - CH- / Page-	Menu	HOME MENU Menu / Home
7	AUX-HDD 7 7	Up	Up
8	USB 8 8	Play	SLOW Play / Slow
9	BLUETOOTH 9 9	Sortie	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Vol +	VOL + Vol +	Left	Left
AV / Select En	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	<<	TUNE- << / Tune-

Original		Replacement	
OK	OK	OK	
Right	Right	Right	
>>	>>	>> / Tune+	
Down	Down	Down	
Stop	Stop	Stop / Hold	
Verif Up	Verif Up	SHIFT +	Shift + Up
Date+	Date+	SHIFT +	Shift + Right
Deb+	Deb+	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
Fin+	Fin+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
Verif Down	Verif Down	SHIFT +	Shift + Down
Date-	Date-	SHIFT +	Shift + Left
Deb-	Deb-	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
Fin-	Fin-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
Verif	Verif	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Annul	Annul	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SP/LP/EP	SP/LP/EP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Prog	Prog	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
R.A.Z	I-Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OSD/AFFICH	OSD/Affich	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIDEO/TV	Reset	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
	Power		Power
	Enr Direct		TV/Radio /
	Format		Zoom / Size
	Tv/Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	Align/Stab. Vert		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	Align/Stab. Vert		CH- / Page-
	7		7
	8		8
	9		9
	Volume+		Vol +
	AV/Select Ent		AV / Input / RDS

Original		Replacement	
	0		0
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	Volume-		Vol -
	Recherche		Red / Netflix / Search
	I<< Index		I<< / Preset-
	Index >>I		>>I / Preset+
	Show View		Picture / Format
	Mode Photo		Setup / OPT /
	Relecture		Display / Media
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze
	Enr		Rec / Rec Mode
	Menu		Menu / Home
	Play		Play / Slow
	Up		Up
	Sortie		Exit / Cancel / Clear
	<<		<< / Tune-
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
Down	Down	Down	Down
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Verif Up/Red	Verif Up/Red	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
Date+/Green	Date+/Green	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Deb+/Yellow	Deb+/Yellow	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
Fin+/Blue	Fin+/Blue	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
Verif Down	Verif Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH+ /
Date-	Date-	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
Deb-	Deb-	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Fin-	Fin-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Verif	Verif	RETURN BACK	Back / Return
Annul	Annul	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SP/LP/EP	SP/LP/EP	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Prog	Prog	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
R.A.Z	Reset	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OSD/AFFICH	OSD Affich	ANGLE INFO	Info / Angle
VIDEO/TV	AV Link	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
	Power		Power
	Format		Picture / Format
	Tv/Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	Align / Stab. Vert. +		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	Align / Stab. Ver		CH- / Page-
	7		7
	8		8
	9		9
	Vol +		Vol +
	AV/Select Ent		AV / Input / RDS
	0		0

Original		Replacement	
	-/--		Guide / EPG / -/--
	Vol -		Vol -
	Verif Up		Up
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Date+		Right
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Deb+		Shift + Vol +
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Fin+		Shift + CH+ /
	Verif Down		Down
	Date-		Left
	Deb-		Shift + Vol -
	Fin-		Shift + CH- /