Mandis shop

Panasonic TNQ 2638

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	2	2
Mute	Mute / Dimmer	3	3
Stop	Stop / Hold	4	4
Sleep Timer	Sleep / Timer	5	5
TV/AV	AV / Input / RDS	6	6
Menu Up	Up	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	OK	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
Menu Down	Down	0/10	0
Back	Back / Return	<<	Green / APP / Repeat
Volume+	Vol +	Play	Yellow / YouTube / Repeat
Chan. Up	CH+ / Page+	>>	Blue / Prime Video / Random
Volume-	Vol -		
Display	Display / Media		
Chan. Down	CH- / Page-		
1	1		