Original	Replacement
Power	Power
Eject	Eject
CD	Red
DAB/FM	Green
USB/Audio In	Yellow
Preset/Album Up	Up
OK CD	Ok
Preset/Album Down CD	Down
Play/Pause CD-DAB/FM	Play
>>I CD	Right
I<< CD	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Stop/Menu CD	Menu
RDS/Display CD	3D
Repeat/Shuffle	Text

Original	Replacement
Prog	Sleep
Sound	Dual
Clock/Scan	AV
Sleep/Timer	Shift + Sleep
Power DAB/FM	Shift + Power
Preset/Album Up DAB/FM	Shift + Up
Preset/Album Down DAB/FM	Shift + Down
OK DAB/FM	Shift + Ok
>>I DAB/FM	Shift + Right
I<< DAB/FM	Shift + Left
Stop/Menu	Shift + Menu
RDS/Display	Shift + 3D
Power USB/Audio	Info
Preset/Album Up USB/Audio In	2
OK USB/Audio	5
Preset/Album Down USB/Audio	8
>>I USB/Audio In	6

Original	Replacement
I<< USB/Audio In	4
Play/Pause USB/Audio In	Pause
Stop/Menu USB/Audio In	Stop
RDS/Display USB/Audio In	Format
Repeat/Shuffle USB/Audio In	Shift + Text
Prog USB/Audio I	Options

Original	Replacement