Mandis shop

Philips 996580009757

Original	Replacement
Power	Power
HDMI 1	1
HDMI 2	2
HDMI ARC	3
COAX	4
Audio In	5
Optical	6
USB	Media
Bluetooth	Ok
Input	AV
I<	I<<
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
>I	>>I
Bass +	Up
Bass -	Down
Vol +	Vol +

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Treble +	Right
Treble -	Left
Smart	Smart
Music	7
Voice	8
Movie	9
Height -	Ch -
Height +	Ch +
Audio Sync -	Shift + Left
Audio Sync +	Shift + Right
Night	Options
Auto Vol.	Menu
Dim	Blue
Clock	Shift + AV

https://mandisshop.eu/Philips/1084-978-replacement-remote-control-for-Philips-996580009757.htm