Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Search	SEARCH TV/R	TV/R
	Bluetooth	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV GUIDE	TV Guide	-/-- GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SOURCES	Sources	TIMER AV	AV
SMART TV	Smart Tv	HOME SMART	Smart
	Home	SHIFT +	HOME SMART Shift + Smart
TV EXIT	Exit/TV	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
BACK	↩/Back	RETURN BACK	Back
FORMAT	[<>]/Format	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement		Original	Replacement
	CH-	CH –	Ch -		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		