Original		Replacement	
	Power		Power
USB	USB	HOME SMART	Smart
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
COAX	Coax	ECO 3D	3D
AUX	AUX	TIMER AV	AV
MP3 LINK	MP3 Link	APP MEDIA	Media
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	>>		>>
	<<		<<

Original		Replacement	
	I <		I <<
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	>I		>>I
	Stop		Stop
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
TREBLE	Treble	+ CH	Ch +
BASS	Bass	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO SYNC	Audio Sync	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT PROGRAM	Repeat / Program	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	DISC NAV LIST	List
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
SOUND MODE	Sound Mode	B	Green

Original	Replacement