Original		Replacement	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
3D	3D	ECO 3D	3D
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
AMBILIGHT	Ambilight	APP MEDIA	Media
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Home	TOP MENU MENU	Menu
SMART TV	Smart TV	HOME SMART	Smart
LIST	List	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Mute	MUTE	Mute
CH –	CH-	CH –	Ch -
CH +	CH+	+ CH	Ch +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Back	RETURN BACK	Back
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement		Original	Replacement
	Blue	D	Blue		
1 . @	1	1	1		
2 ABC	2	2	2		
DEF 3	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0 _	0	0	0		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		