Mandis shop

Philips 996599001262

Original	Replacement
Power	Power
YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
[ ))]	MEDIA DISPLAY: Display / Media
Sleep	TIMER SLEEP: Sleep / Timer
i	ANGLE INFO: Info / Angle
☼(	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC
Settings	TOP MENU D.MENU: D. Menu / Top
Options	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT /
Tv Guide	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--
Channels	HDMI - SAT 0: 0
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
←	RETURN BACK: Back / Return
Home	HOME MENU: Menu / Home

Original	Replacement
TV	PROGRAM TV/ RADIO: TV/ Radio /
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP: Shift + Sleep / Timer
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Vol +	+ VOL: Vol +
Vol -	VOL −: Vol -
CH+	+ CH PAGE: CH+ / Page+
CH-	CH PAGE −: CH- / Page-
Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random

https://mandisshop.eu/Philips/10523947-replacement-remote-control-for-Philips-398GRPNO04-996599001262.htm