

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Return	Back
Repeat	Text	Up	Up
A-B Repeat	Options	P+	Ch +
Shuffle	AV	OK	Ok
Scan	Smart	Left	Left
1	1	Vol -	Vol -
2	2	Right	Right
3	3	Vol +	Vol +
4	4	[. . .]	Subt
5	5	Down	Down
6	6	P-	Ch -
7	7	Audio	Dual
8	8	T-C	TV/R
9	9	Angle	Format
DVD Menu	D. Menu	Zoom	Eject
0	0	<<	<<
OSD Menu	Menu	I <	I <<



Original	Replacement	Original	Replacement
Pl ay	Pl ay		
>>	>>		
>I	>>I		
Pause	Pause		
St op	St op		



Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
1	1	I <<	I <<
2	2	I <<	<<
3	3	>>I	>>I
4	4	>>I	>>
5	5	St op	St op
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Up	Up		
OK	Ok		
Vol -	Vol -		
Lef t	Lef t		
Vol +	Vol +		
Ri ght	Ri ght		