Mandis shop

Pioneer CXA7934

Original		Replacement		Original	Replacement
VOL	Vol +	VOL	Vol +		
TAPE TUNER	Tape/Tuner	TAPE 5	5		
VOL	Vol -	VOL	Vol -		
CD MCD	CD/MCD	CD-STB 3	3		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
TRACK SEEK	Track Seek Up		Up		
TRACK SEEK	Track Seek		Down		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
SHIFT A	A/Shift	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
DSP B	B/DSP	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
BAND/REL	<>/Band/Rel	PRESET-	I<< / Preset-		
LRN	LRN	LIST SMART	Smart / List		
ATT	ATT	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

https://mandisshop.eu/Pioneer/1605-882-replacement-remote-control-for-Pioneer-CXA934.htm